

- 1 – np.KS1000 AT
- 2 – Konstrukcja wsporcza
- 3 – Profil drzwi
- Z03 – Profil Z do płyty AT z fabrycznymi otworami montażowymi $\varnothing 6,5\text{mm}$ do łączników, długości 150mm, montowany co 500mm
- K162 – Wspornik okapu
- K182 – Okapnik nadproża okna
- K308 – Kątownik wewnętrzny
- P04 – Łącznik samowiercący do płyt warstwowych,
- P03 – Łącznik samowiercący do Z03,
- P08 – Nić szczelny co 300mm
- P17 – Samoprzylepna taśma uszczelniająca PE 20x5mm

[illegible]